










INSTRUKCJA MONTAŻU

CANDY




	9cm A  x8	5cm B  x2	D  x4	 Ø 3,5x45 E x16	 F x6
---	---	---	---	--	--






D  x1	 Ø 3,5x45 E x4	 F x3
---	---	---



1.




2.




3.







4.




5.




6.







Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć wszystkie elementy tapicerowane przed uszkodzeniem mechanicznym.




Przy rozpakowywaniu nie wolno używać ostrych, niebezpiecznych narzędzi.




Podczas przenoszenia trzymać za stałe elementy konstrukcyjne.




Meble użytkowane powinny być zgodnie z ich przeznaczeniem.



Meble należy zabezpieczać przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.




Meble ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1m od grzejników.



Niedozwolone jest siadanie na podłokietnikach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych.



Niedozwolone jest powodowanie dużego obciążenia w miejscach do tego nie przystosowanych.



Meble należy przechowywać w pomieszczeniach o temp. 15-30°C oraz wilgotności 40-70 %.